


Barnsäker frihängande persienn


Montering, hantering och underhållsinstruktioner

Dok.FH-M005 Utgåva 1

Lägsta installationshöjd 150cm över golv.




1. Placera persiennen mot glaset och bågens överstycke och håll på plats. Fäst persiennen i andra skruvraden från persiennlådan sett med medföljande skruv (4st 2,9x25). Tryck dit täcklocken över fästena.



2. Montera vridstången och lås fast den genom att dra upp hylsan. Skruva fast stanghållaren (skruv 1st 2,9x13).



3. Linsamlare ska monteras (med skruv 4x13mm) minst 150cm över golv. Alla linor som hänger under 150cm över golv snurras upp runt linsamlaren, gäller både vid uppdragen som nedfälld persienn. Avsluta med att dra linan genom spåret på linsamlaren upptill eller nedtill, så att linan hålls på plats.



4. Magneten ska monteras 5cm från båg hörnen i nerkant. Fäst magneten med medföljande skruv 2st 2,9x13). Till varje persienn ska 2st magneter monteras förborra med 2mm borrh.

Barnsäker frihängande persienn

Montering, hantering och underhållsinstruktioner


Dok.FH-M005 Utgåva 1

VARNING


Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka.
I enlighet med EN 13120.



Säkerhetsklockan ska lösa ut vid max 6kg tryck (enligt EN-13 120) så att barn inte ska kunna skada sig. Om säkerhetsklockan löser ut och delar sig, sätter man ihop den enligt följande steg.



1st lina i varje del av säkerhetsklockan sitter kvar. Är det fler än två linor får man lägga i den i spåren i en av halvorna 1st lina per spår och max 4st linor totalt i linsamlaren.



När alla linor ligger rätt så trycker man ihop enligt säkerhetsklockan bilden.

Lagring, hantering och skötsel av persienn med vridstång.

Sköt om och använd din persienn på rätt sätt! Det minskar slitaget och ökar dess livslängd.

Lagring: Persiennerna ska lagras inomhus.

Tänk på: Lamellerna skall stå vågrätt när du hissar upp eller fäller ned persiennen.

Fäll ned persiennen: frigör linan, håll den kvar i handen och släpp sakta efter så att persiennen fälls ned.

Hissa upp persiennen: drag i linan tills persiennen hamnar i önskad höjd. Fäst linan genom att snurra linan runt linsamlaren och se till att ingen lös lina hänger under 150cm över golvet.

Vinkla persiennen: vridstången vrids med/eller motsols till önskat läge.

Sköt om och rengör persiennen: torka med torr trasa, det är allt underhåll som behövs.